



Wymiary w cm

Ze względów bezpieczeństwa nie są dostarczane śruby ani kołki rozporowe. Skontaktuj się ze swoim specjalistycznym sklepem, aby uzyskać odpowiedni typ.

**PL**

## INSTRUKCJA MONTAŻU I WARUNKI GWARANCJI

### PROCEDURA 3+4

Zamocuj wsporniki za pomocą śrub i podkładek. Reguluj odległość od ściany za pomocą klucza imbusowego. Upewnij się, że element jest wypoziomowany przed przykręceniem. Ciśnienie robocze maks. 6 barów.

### WARUNKI GWARANCJI

Producent odpowiada za kompletność, jakość i działanie elementu grzejnego zgodnie z naszymi instrukcjami technicznymi. Nie odpowiada za błędy spowodowane nieprofesjonalnymi zastosowaniami, błędną kalkulacją strat ciepła, nieprofesjonalnym montażem, błędną regulacją itp. Okres gwarancji wynosi 5 lat. Zachowane zmiany.